

Klick-Laminat verlegen - Einfach und schnell

Klick-Laminat ist eine der einfachsten und unkompliziertesten Möglichkeiten, Ihren Boden neu zu gestalten. Dabei werden die Laminatpaneele einfach ineinander geklickt. Sie benötigen dazu weder Hammer, noch Schlagholz noch Zugeisen. Das Laminat mit dem Klick muss nicht verleimt werden und ist sofort begehbar – einfacher und schneller geht es nicht.

Längsseite



Querseite



Vor dem Klick: Laminat richtig aufbewahren und die Verlegung vorbereiten

Achten Sie darauf, dass Sie Ihr neues Klick-Laminat immer flächig auf dem Boden liegend lagern. Das noch verpackte Laminat sollte idealerweise 24 bis 48 Stunden vorher dort verwahrt werden, wo es später verlegt werden soll. So haben Sie die Gewissheit, dass sich das Material an die Umgebung angepasst hat und sich beim späteren Verlegen nicht verzieht. Öffnen Sie die Folie Ihres neuen Klick-Laminates erst kurz vor dem eigentlichen Verlegen.